

S350C

Specificaties:


Machine:	Schrob-,zuigmachine
Merk:	Meijer
Type:	S350C
Werkbreedte:	33,5 cm
Dweilbreedte:	52,5 cm
Inhoud schoon watertank:	10 liter
Inhoud vuil watertank:	10 liter
Type borstel:	Cilindrisch
Maximale borsteldruk:	14,5 kg
Krachtbron:	accu 12V
Lader:	Intern
Theoretische capaciteit:	1010 m ² /h
Actieradius:	1 uur
Geluidsniveau:	<65,8 dB(A)
Afmetingen:	71,8 x 46 x 110,5 cm
Gewicht incl. batterij:	69 kg



GEBRUIK VAN DE MACHINE



Vul de schoon watertank met water en Metech vloerreiniger. let op watertemperatuur max 50 graden!



Zet de waterkraan open, deze zit aan de zijkant onder de tank

Stel het bedieningspaneel in op de juiste positie.




De functies zijn te bedienen vanaf het bedieningspaneel, als het groene lampje brand is de functie ingeschakeld.

Activeer de gekozen functie door de beide handvatten naar boven te bewegen

De capaciteit van de batterij wordt aangegeven door het cijfer in het display. 4 is het maximum en zal aftellen naar 0. De accu moet dan worden opgeladen.

Het is mogelijk om de zuigmotor uit te schakelen en alleen te schrobben. Dit bijv. als de vloer erg vervuild is.



Bij het ontkoppelen van de vergrendeling is het mogelijk de beide dweilmonden apart van elkaar te bedienen. Zo is het mogelijk om ook bij 'achteruit schrobben' het vuile water op te zuigen

REINIGEN VAN DE MACHINE



Verwijder de vuilwatertank van de machine, leeg deze en spoel deze uit. Indien nodig reinig ook de vlotter



Leeg en reinig na gebruik de vuilbak




Hef de beide dweilmonden en maak deze schoon, controleer hierbij ook de ingang van de zuigmond op vervuiling en verwijder deze.

NA HET WERK

Reinig de machine zoals hiernaast vermeld. Bij langere termijn van stilstand is ons advies:

- Leeg de beide watertanks en reinig deze
- Hef de dweilmond
- Laad de machine altijd op voordat je deze weg zet. En laad de accu regelmatig bij, deze loopt langzaam leeg.

Brand het groene lampje? dan is de accu helemaal vol. Onderbreek een lading nooit dit is slecht voor de accu



PROBLEEM OPLOSSEN

- *De machine gaat niet aan:*
Controleer of de accu geladen is; Controleer of de stekkers op de accu juist aangesloten zitten.
- *De machine geeft geen water:*
Controleer of de waterkraan op staat; Controleer of de watertoevoerslang schoon is en in de machine geklikt zit; Controleer of er voldoende water in de schoonwatertank zit
- *De machine laat strepen achter:*
Controleer de dweilmond op vervuiling; Controleer de zuigslang op vervuiling; Controleer de conditie en staat van de dweilrubber indien nodig draai deze om; Controleer of de slangen juist zijn aangesloten op de vuilwatertank
- Geeft de machine een storingscode of werkt deze niet naar behoren na het controleren van bovenstaande bel met de service afdeling van Metech Sweepers & Scrubbers BV 0342-414 361

UW LEVERANCIER



Metech Sweepers & Scrubbers BV
De Landweer 2
3771 LN Barneveld
0342-414 361
www.metech.nl
info@metech.nl