

S350E

Specificaties

Machine:	Schrob,-zuigmachine
Merk:	Meijer
Type:	S350E
Werkbreedte:	35 cm
Dweilbreedte:	44 cm
Inhoud schoon watertank:	8 liter
Inhoud vuil watertank:	10 liter
Type borstel:	Schijf (1)
Maximale borsteldruk:	17 kg
Krachtbron:	230V
Lader:	n.v.t.
Theoretische capaciteit:	1050 m ² /h
Actieradius:	n.v.t.
Geluidsniveau:	<70 dB(A)
Afmetingen:	62 x 44 x 105 cm
Gewicht:	43 kg



GEBRUIK VAN DE MACHINE



Vul de schoon watertank met water en Metech vloerreiniger. let op watertemperatuur max 50 graden!



Zet de waterkraan open, deze zit aan de voorkant onder de tank

Stel het bedieningspaneel in op de juiste positie. De linkse hendel is voor het verstellen, en de rechtse voor het bedienen van de dweilmond.



Plaats het verlengsnoer in het stopcontact bevestig deze aan de machine.

De functies zijn te bedienen vanaf het bedieningspaneel, als het groene lampje brand is de functie ingeschakeld.

Activeer de gekozen functie door de beide handvatten naar boven te bewegen.

Het is mogelijk om de zuigmotor uit te schakelen en alleen te schrobben. Dit bijv. als de vloer erg vervuild is.



REINIGEN VAN DE MACHINE



Verwijder de vuilwatertank van de machine, leeg deze en spoel deze uit. Indien nodig reinig ook de vlotter.



Hef de dweilmond en maak deze schoon, controleer hierbij ook de ingang van de zuigmond op vervuiling en verwijder deze.



Haal de borstel onder de machine vandaan en verwijder vervuiling en maak zo nodig de onderkant van het schrobdek schoon.

NA HET WERK

Reinig de machine zoals hiernaast vermeld. Bij langere termijn van stilstand is ons advies:

- Leeg de beide watertanks en reinig deze
- Hef de dweilmond



De machine is makkelijk te vervoeren als hij 'ingeklapt' is. Kantel het bedieningspaneel zodat deze horizontaal in de machine komt te liggen.

PROBLEEM OPLOSSEN

- *De machine gaat niet aan:*
Controleer of de stekker juist is aangesloten
- *De machine geeft geen water:*
Controleer of de waterkraan op staat; Controleer of de watertoevoerslang schoon is en in de machine geklikt zit; Controleer of er voldoende water in de schoonwatertank zit
- *De machine laat strepen achter:*
Controleer de dweilmond op vervuiling; Controleer de zuigslang op vervuiling; Controleer de conditie en staat van de dweilrubber indien nodig draai deze om; Controleer of de slangen juist zijn aangesloten op de vuilwatertank
- Heeft de machine een storing of werkt deze niet naar behoren na het controleren van bovenstaande bel met de service afdeling van Metech Sweepers & Scrubbers BV 0342-414 361

UW LEVERANCIER



Metech Sweepers & Scrubbers BV
De Landweer 2
3771 LN Barneveld
0342-414 361
www.metech.nl
info@metech.nl