

S430B

Specificaties


Machine:	Schrob,-zuigmachine
Merk:	Meijer
Type:	S430B
Werkbreedte:	43 cm
Dweilbreedte:	51.5 cm
Inhoud schoon watertank:	25 liter
Inhoud vuil watertank:	27 liter
Type borstel:	Schijf (1)
Maximale borsteldruk:	40 kg
Krachtbron:	accu 24V
Lader:	Intern
Theoretische capaciteit:	1200 m ² /h
Actieradius:	3 uur
Geluidsniveau:	<70 dB(A)
Afmetingen:	89,5 x 53 x 121,5 cm
Gewicht incl. batterij:	105 kg



GEBRUIK VAN DE MACHINE



Vul de schoon watertank met water en Metech vloerreiniger.



Zet de machine aan en stel de gewenste functies in. - / + = hoeveelheid water aanpassen (H2O) eco = eco modus (machine gaat zuiniger om met de energie) 0,0 = urenstand welke de machine gedraaid heeft



Zet de dweilmond in gewenste positie doormiddel van het pedaal



De bedieningshendel is te verstellen in de gewenste positie.

REINIGEN VAN DE MACHINE



Leeg na elke gebruik altijd de vuilwatertank. Dit kan doormiddel van de afvoerslang aan de zijkant van de machine of door de complete tank te verwijderen en deze leeg te laten lopen en gelijk om te spoelen.



Het reinigen van de vuilwatertank voorkomt aangekoekt vuil en nare geurtjes.

Reinig de filters / vlotter van de vuilwatertank-deksel. Deze kunnen eenvoudig verwijderd worden en afgespoeld.



Hef de dweilmond en maak deze schoon, controleer hierbij ook de ingang van de zuigmond op vervuiling en verwijder deze.

NA HET WERK

Reinig de machine zoals hiernaast vermeld. Bij langere termijn van stilstand is ons advies: -Leeg de beide watertanks en reinig deze -Hef de dweilmond -Laad de machine altijd op voordat je deze weg zet.

En laad de accu regelmatig bij, deze loopt langzaam leeg.



Brand het groene lampje? dan is de accu helemaal vol. Onderbreek een lading nooit dit is slecht voor de accu

Zet de machine aan de lader als deze bijna leeg is. De accu's hebben ongeveer 8 uur nodig om weer vol te laden.



De machine is makkelijk te vervoeren als hij 'ingeklapt' is.

PROBLEEM OPLOSSEN

- *De machine gaat niet aan:*
Controleer of de accu geladen is; Controleer of de stekkers op de accu juist aangesloten zitten.
- *De machine geeft geen water:*
Controleer of de waterkraan op staat; Controleer of de watertoevoerslang schoon is en in de machine geklikt zit; Controleer of er voldoende water in de schoonwatertank zit
- *De machine laat strepen achter:*
Controleer de dweilmond op vervuiling; Controleer de zuigslang op vervuiling; Controleer de conditie en staat van de dweilrubber indien nodig draai deze om; Controleer of de slangen juist zijn aangesloten op de vuilwatertank
- Geeft de machine een storingscode of werkt deze niet naar behoren na het controleren van bovenstaande bel met de service afdeling van Metech Sweepers & Scrubbers BV 0342-414 361

UW LEVERANCIER



Metech Sweepers & Scrubbers BV
De Landweer 2
3771 LN Barneveld
0342-414 361
www.metech.nl
info@metech.nl