

S520BT

Specificaties

Machine:	Schrob,- zuigmachine
Merk:	Meijer
Type:	S520BT
Werkbreedte:	50 cm
Dweilbreedte:	70 cm
Inhoud schoon watertank:	40 liter
Inhoud vuil watertank:	60 liter
Type borstel	Schijf
Maximale borsteldruk:	23 kg
Krachtbron:	Accu 24V
Lader:	Extern
Theoretische capaciteit:	1.250 m ² /u
Actieradius:	3.5 uur
Geluidsniveau:	65 dB(A)
Afmetingen:	117 x 59 x 99 cm
Gewicht incl. batterijen:	156 kg



Let op: bij het niet gebruiken van de machine, mag deze permanent aan de lader staan.

Let op: de machine rijdt nooit achteruit als de dweilmond naar beneden is

Let op: onderbreek nooit het laadproces! Dit is slecht voor de accu's en vermindert de capaciteit

GEBRUIK VAN DE MACHINE



Vul de schoonwatertank met water en Metech vloerreiniger. Dit kan ook o.a. door de grijze vulslang te bevestigen op een kraan.



Zet de machine aan. De noodstop schakelt, bij bedienen, alle functies uit.



Laat het schrobdek zakken. Bedien het voetpedaal rechts onderaan de machine.



Laat de dweilmond zakken. Bedien de hendel in een neerwaartse beweging.



Stel de hoeveelheid water in. Naar beneden is toevoer vermeerderen naar boven vermindering of sluiten.



Kies de juiste snelheid en de rij- richting van de machine. Let op! met de dweilmond naar beneden rijdt de machine niet achteruit.




Activeer de bedieningshendels, de machine gaat rijden in de gekozen richting en alle functies welke ingeschakeld zijn gaan in werking.



REINIGEN VAN DE MACHINE



Leeg de vuilwatertank. Neem de slang uit de houder en draai de dop er af. Plaats deze weer goed terug na het legen.



Reinig de vuilwatertank doe dit na elk gebruik. Om stank overlast en aangekoekte resten te voorkomen.



Reinig de vlotter (gele kappen) en plaats deze op de juiste manier terug!




Reinig het schoonwaterfilter. Draai deze uit de machine, doe dit met een lege tank.



Reinig en controleer de opening van de dwellmond.

NA HET WERK



Sluit de watertoevoer.



Zet het schrobdek omhoog. Dit voorkomt schade aan de borstel en het spatrubber.



Zet de dwellmond omhoog.



Zet de machine uit.



Controleer de borstel of padhouder.



Zet de machine aan de lader.

PROBLEEM OPLOSSEN

- *De machine wil niet starten:* Controleer de batterij kabels, controleer de positie van de noodstop, controleer de positie van het contactslot
- *De machine wil niet rijden:* Controleer de elektronische rem, controleer de positie van de potmeter
- *De machine geeft geen water:* Controleer de borstel/ padhouder en reinig deze zo nodig, controleer het waterniveau in de schoon-watertank, controleer de positie van de waterkraan, controleer de positie van het schoonwaterfilter
- *De machine zuigt niet:* Controleer of de dwellmond op de grond staat, controleer de opzuigslang op verstoppingen, controleer de opening van de dwellmond op verstoppingen, controleer de dwellrubbers, controleer het niveau van de vuilwatertank
- *De batterij laad niet op:* Controleer of de lader juist is aangesloten op de accu's, controleer of de lader aan staat
- Heeft de machine een storing of werkt deze niet naar behoren na het controleren van bovenstaande? Bel met de service afdeling van Metech Sweepers & Scrubbers BV 0342-414 361

UW LEVERANCIER



Metech Sweepers & Scrubbers BV
De Landweer 2
3771 LN Barneveld
0342-414 361
www.metech.nl
info@metech.nl