

S650BT

Specificaties

Machine:	Schrob,-zuigmachine
Merk:	Meijer
Type:	S650BT
Werkbreedte:	65 cm
Dweilbreedte:	80 cm
Inhoud schoonwatertank:	62 liter
Inhoud vuilwatertank:	66 liter
Type borstel:	Schijf
Maximale borsteldruk:	25 kg
Krachtbron:	Accu 24V
Lader:	Extern
Theoretische capaciteit:	2.295 m ² /u
Actieradius:	3 uur
Geluidsniveau:	65 dB(A)
Afmetingen:	122 x 69 x 105 cm
Gewicht incl. batterijen:	171 kg



Let op: controleer voor gebruik altijd het niveau van de watertanks en of de accu's goed geladen zijn
 Let op: de machine rijdt nooit achteruit als de dweilmond naar beneden is
 Let op: onderbreek nooit het laadproces! Dit is slecht voor de accu's en vermindert de capaciteit

GEBRUIK VAN DE MACHINE



Vul de schoonwatertank met water en Metech vloerreiniger. Dit kan o.a. door de grijze vulslang te bevestigen op een kraan



Zet de machine aan. De noodstop schakelt, bij bedienen, alle functies uit.



Laat het schrobdek zakken. Bedien het voetpedaal rechts onderaan de machine naar beneden / omhoog



Laat de dweilmond zakken. Bedien de hendel in een neerwaartse beweging.



Stel de hoeveelheid water in. Naar beneden is toevoer, naar boven vermindering of sluiten.



Kies de juiste snelheid en de rijrichting van de machine. Let op! met de dweilmond naar beneden rijdt de machine niet achteruit



Activeer de bedieningshendels, de machine gaat rijden in de gekozen richting en alle functies welke ingeschakeld zijn gaan in werking


REINIGEN VAN DE MACHINE



Leeg de vuilwatertank. Neem de slang uit de houder en draai de dop er af. Plaats deze weer goed terug na het legen.



Reinig de vuilwatertank doe dit na elk gebruik. Om stank overlast en aangekoekte resten te voorkomen.



Reinig de vlotter (gele kappen) en plaats deze op de juiste manier terug!



Reinig het schoonwaterfilter. Draai deze uit de machine, doe dit met een lege tank



Reinig en controleer de opening van de dweilmond.

Het is van belang alle gele delen wekelijks te reinigen / controleren


PROBLEEM OPLOSSEN

- *De machine wil niet starten:* Controleer de batterij kabels, controleer de positie van de noodstop, controleer de positie van het contactslot
- *De machine wil niet rijden:* Controleer de elektronische rem, controleer de positie van de potmeter
- *De machine geeft geen water:* Controleer de borstel/ padhouder en reinig deze zo nodig, controleer het waterniveau in de schoon-watertank, controleer de positie van de waterkraan, controleer de positie van het schoonwaterfilter
- *De machine zuigt niet:* Controleer of de dweilmond op de grond staat, controleer de opzuigslang op verstoppingen, controleer de opening van de dweilmond op verstoppingen, controleer de dweilrubbers, controleer het niveau van de vuilwatertank
- *De batterij laad niet op:* Controleer of de lader juist is aangesloten op de accu's, controleer of de lader aan staat
- Heeft de machine een storing of werkt deze niet naar behoren na het controleren van bovenstaande? Bel met de service afdeling van Metech Sweepers & Scrubbers BV 0342-414 361

NA HET WERK



Sluit de watertoevoer.



Zet het schrobdek omhoog. Dit voorkomt schade aan de borstel.



Zet de dweilmond omhoog.



Zet de machine uit



Controleer de borstels of padhouders.



Zet de machine aan de lader.

UW LEVERANCIER



Metech Sweepers & Scrubbers BV
De Landweer 2
3771 LN Barneveld
0342-414 361
www.motech.nl
info@motech.nl