

SR550

Specificaties

Machine:	Schrobzuigmachine
Merk:	Meijer
Type:	SR550
Werkbreedte:	56 cm
Dweilbreedte:	70 cm
Inhoud schoonwatertank:	65 liter
Inhoud vuilwatertank:	75 liter
Werkcapaciteit:	2632 m ² /h
Aantal schijfborstels:	1 (56 cm)
Geluidsniveau:	63 dB(A)
Voeding:	Accu 24V
Afmetingen (lxbxh):	162 x 140 x 103 cm
Gewicht (excl. batterijen)	110 kg
Gewicht (incl. batterijen)	186 kg



GEBRUIK VAN DE MACHINE



Zet de machine aan



Vul de schoonwatertank met water en Metech vloerreiniger. Verhouding 1:75



Kies de juiste functie, door-middel

schakel je het 'schrobben' en 'zuigen' in/uit. Het schrobdek gaat naar beneden / de dweilmond gaat naar beneden



De hoeveelheid water is instelbaar met de knop links op de stuurkolom




Bij het bedienen van het gaspedaal, zal de machine in de gekozen richting gaan rijden.

REINIGEN VAN DE MACHINE



Leeg na gebruik altijd de vuilwatertank. En spoel deze uit met bijv. een tuinslang. Controleer de vlotter en zet deze weer op de juiste manier in elkaar.



Reinig regelmatig het schoonwaterfilter, deze zit vooraan de machine rechts naast het wiel.

NA HET WERK



Zet de machine na reiniging aan de lader als de machine aangeeft dat dit nodig is. De lader zal in ongeveer 10 uur de accu's vol laden. Onderbreek het proces niet, dit is slecht voor de accu's!

Als de machine langere tijd niet gebruik wordt mag deze ook aan de lader gezet worden. De lader meet de spanning in de accu's en zal gaan laden als dit nodig is. Dit voorkomt compleet lege accu's!

Controleer na elk gebruik de conditie van de dweilrubbers en borstel / padhouder+pads. Reinig / vervang of draai deze indien nodig. De machine reinigen aan de buitenkant mag, maar doe dit nooit met een hogedrukspuit! Elektronica kan beschadigt raken als dit nat wordt.

PROBLEEM OPLOSSEN

- De machine wil niet starten: Controleer de batterijkabels; controleer de positie van de noodstop; controleer het contactslot.
- De machine wil niet rijden: Controleer de elektronische rem; controleer de positie van de bedieningshendel.
De machine schrobt niet: Controleer de conditie van de borstels/pads; controleer het waterniveau in de watertank; controleer of de waterkraan open staat; controleer of het schoonwaterfilter schoon is.
- De machine zuigt geen water op: Controleer of de dweilmond naar beneden is; controleer de dweilrubbers en maak deze zo nodig schoon; controleer de positie van de zuigslang; controleer de zuigslang op verstoppingen.
- De machine laad niet op: controleer of de lader juist is aangesloten; controleer of de lader aan staat
- Heeft de machine een storing of werkt deze niet naar behoren na het controleren van bovenstaande? Bel met de service afdeling van Metech Sweepers & Scrubbers BV 0342-414 361

UW LEVERANCIER



Metech Sweepers & Scrubbers
De Landweer 2
3771 LN Barneveld
0342-414 361
www.motech.nl
info@motech.nl