

SR750

Specificaties

Machine:	Schrob,- zuigmachine
Merk:	Meijer
Type:	SR750
Werkbreedte:	75 cm
Dweilbreedte:	97 cm
Inhoud schoon watertank:	110 liter
Inhoud vuil watertank:	110 liter
Type borstels:	Schijf 2 (39 cm)
Maximale borsteldruk:	30-60 kg
Krachtbron:	Accu 24V
Lader:	Extern
Theoretische capaciteit:	4500m ² /h
Actieradius:	3 uur
Geluidsniveau:	60 dB (A)
Afmetingen:	73 x 160 x 163 cm
Gewicht incl. batterijen:	381 kg



Let Op: Controleer voor gebruik altijd eerst het waterniveau in de watertanks en of de accu's goed geladen zijn. Onderbreek nooit het laadproces dit is slecht voor de accu's en verminderd de capaciteit!

Let Op: De hendel voor de extra borsteldruk is alleen te bedienen als de borstel in werking zijn

GEBRUIK VAN DE MACHINE



Zet de machine aan



Vul de schoon-watertank met water en Metech vloerreiniger.



Kies de juiste functie en zet de waterkraan open



Bij bedienen van het gaspedaal worden de gekozen functies geactiveerd




Activeer de hendel voor zwaardere borsteldruk. Dit is voor incidenteel gebruik

Dit kan alleen tijdens het schrobben!




Bedien de ('hand')rem' door het LH pedaal te activeren en de hendel over te halen

REINIGEN VAN DE MACHINE



Reinig de vuilwatertank, verwijder de gele beschermkap van de vlotter en reinig de vlotter + de kap. Zet de tank open zodat de tank kan drogen


leeg de vuilwatertank



Controleer en reinig de borstels



Reinig het schoonwaterfilter



Controleer en reinig de dweilrubbers maak ook de onderkant van de dweilmond schoon en zorg dat het gele gedeelte wekelijks gereinigd wordt.

NA HET WERK



Reinig de machine zoals hiernaast omschreven. Schakel alle functies uit. En zorg er voor dat het schrobdek en de dweilmond geheven zijn.



Ze de machine aan de lader indien nodig en zorg er voor dat deze helemaal vol geladen zijn voordat de lader verwijderd wordt. Onderbreek een lading nooit, dit is slecht voor de accu's en zal de capaciteit verminderen.

Controleer eens in de 4 weken het accu water en vul dit bij met demiwater.

PROBLEEM OPLOSSEN

- *De machine wil niet starten:* Controleer de batterij kabels, controleer de positie van de noodstop, controleer de positie van het contactslot
- *De machine wil niet rijden:* Controleer de elektronische rem, controleer de positie van de potmeter
- *De machine geeft geen water:* Controleer de borstel/ padhouder en reinig deze zo nodig, controleer het waterniveau in de schoon-watertank, controleer de positie van de waterkraan, controleer de positie van het schoonwaterfilter
- *De machine zuigt niet:* Controleer of de dweilmond op de grond staat, controleer de opzuigslang op verstoppingen, controleer de opening van de dweilmond op verstoppingen, controleer de dweilrubbers, controleer het niveau van de vuilwatertank
- *De batterij laad niet op:* Controleer of de lader juist is aangesloten op de accu's, controleer of de lader aan staat
- Heeft de machine een storing of werkt deze niet naar behoren na het controleren van bovenstaande? Bel met de service afdeling van Metech Sweepers & Scrubbers BV 0342-414 361

UW LEVERANCIER



Metech Sweepers & Scrubbers
De Landweer 2
3771 LN Barneveld
0342-414 361
www.metech.nl
info@metech.nl