

# V70

## Specificaties:

|                                     |                                      |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Machine:</b>                     | <b>Veeg,-zuigmachine</b>             |
| <b>Merk:</b>                        | <b>Meijer</b>                        |
| <b>Type:</b>                        | <b>V70</b>                           |
| <b>Werkbreedte vd hoofdborstel:</b> | <b>51 cm</b>                         |
| <b>Werkbreedte 1 zijborstel:</b>    | <b>68 cm</b>                         |
| <b>Werkbreedte 2 zijborstels:</b>   | <b>n.v.t.</b>                        |
| <b>Inhoud vuilbak:</b>              | <b>45 liter</b>                      |
| <b>Krachtbron:</b>                  | <b>Accu 12V</b>                      |
| <b>Lader:</b>                       | <b>Extern</b>                        |
| <b>Autonomie:</b>                   | <b>1.5 uur</b>                       |
| <b>Maximale snelheid:</b>           | <b>4 km<sup>2</sup>/u</b>            |
| <b>Filter type:</b>                 | <b>Paneel filter 2 m<sup>2</sup></b> |
| <b>Filter oppervlak:</b>            | <b>Elektrisch</b>                    |
| <b>Geluidsniveau:</b>               | <b>83 dB(A)</b>                      |
| <b>Afmetingen:</b>                  | <b>126 x 63 x 85cm</b>               |
| <b>Gewicht incl. batterijen:</b>    | <b>78 kg</b>                         |




## GEBRUIK VAN DE MACHINE



Zet de machine aan, de hoofdborstel gaat gelijk draaien. De accu indicator geeft aan hoe vol de accu zit.



Laat de zijborstel zakken door de hendel naar beneden te draaien. De borstel gaat weer omhoog als je de hendel omhoog draait. Zet de machine altijd weg met geheven borstels.



De afzuiging staat aan als de knop naar beneden ingedrukt is. Uitschakelen is de knop omhoog trekken. Dit is nodig in bijv. een vochtige omgeving.



De machine rijdt vooruit als de zwarte hendel (LH) bediend wordt. De andere hendel (RH) is voor de vuilflap aan de voorkant van de machine. Deze is voor het doorlaten van grotere stukken vuil.



Bedien tijdens / na het vegen de filter schudder (8-10 sec). Zo blijft de filter schoon en veegt de machine stof vrij.



Leeg na gebruik altijd de vuilbak

## REINIGEN VAN DE MACHINE



Bedien voor het legen van de vuilbak de filter-schudder. Het opgevangen stof komt in de vuilbak terecht.



Leeg na elk gebruik de vuilbak



Verwijder de grijze plaat aan de achterkant van de machine. Het filter wordt daarna zichtbaar. Maak de filter- schudder los.

Neem het filter uit en maakt deze schoon door deze bijv:  
-uit te zuigen met de stofzuiger  
-uit te blazen met een compressor  
-af te spoelen onder de kraan of met een tuinslang (geen hogedrukspruit)




Controleer de hoofdborstel op vervuiling en verwijder deze

Laat het filter drogen voordat deze terug geplaatst wordt. Plaats alle delen weer in omgekeerde volgorde weer terug.

**Let op: Tijdens het schudden van de filters afzuiging uit**

## NA HET WERK

Reinig de machine altijd voordat je deze weg zet. Zeker als deze een langere tijd niet gebruikt wordt. Laad de machine ook op, de lader mag altijd aan de machine gekoppeld blijven. 1 lading zal tussen de 8 en 11 uur duren. De lader geeft aan als de accu vol geladen is (groen lampje) Ontbreek de ladingen niet, dit is slecht voor de accu en zal de capaciteit verminderen.



## PROBLEEM OPLOSSEN

- *De machine gaat niet aan:*  
Controleer of de stekkers van de machine juist zijn aangesloten; controleer of de accu's juist geladen zijn.
- *De machine veegt niet / laat delen liggen:*  
Controleer de stand van de borstels; controleer de borstels op vervuiling; controleer de stand van de vuilflap; controleer de vuilbak en leeg deze zo nodig.
- *De machine stuift tijdens het vegen:*  
Controleer of de afzuiging aan staat; controleer de stand van de rubbers, deze moeten afsluiten op de grond. Stel zo nodig af; controleer het stoffilter op vervuiling en reinig deze.
- Werkt de machine niet naar behoren na het controleren van bovenstaande. Bel met de service afdeling van Metech Sweepers & Scrubbers BV 0341-414 361

## UW LEVERANCIER



**Metech Sweepers & Scrubbers BV**  
**De Landweer 2**  
**3771 LN Barneveld**  
**0342-414 361**  
**[www.metech.nl](http://www.metech.nl)**  
**[info@metech.nl](mailto:info@metech.nl)**